



WEITRUCK hídmérleg irányító PC szoftver



RENDSZER KÖVETELMÉNY:

Támogatott operációs rendszerek és minimum követelmények

- Windows 10
- Pentium3 1GHz vagy nagyobb
- 512 MB RAM
- Legalább 30 MB szabad lemezterület
- Legalább 800x600 felbontás (legalább 65536 szín).

Szoftver PC-re, amivel irányítani lehet az egész hídmérleget, kombinálható a DFW és a DGT és 3590 sorozatú mérlegműszerekkel. A csatlakoztatott mérleg irányítását a program egy egyszerű és intuitív irányító felületen biztosítja, támogatott funkciók széles skáláját, adatbázist, amiben rögzíthető az ügyfelek, termékek és a járművek adatai, irányítható az összegzés és a nyomtatási kép programozható. A 02.00.00 verzió szoftverkulcsot igényel, enélkül a program DEMO módban működik.

FUNKCIÓK:

- A mérőrendszer távvezérlése a súlyadatokkal és a mérlegrendszer állapotüzeneteivel együtt:
 - Nettó tömeg
 - Bruttó és tara tömeg
 - A ZERO, AUTOMATIC TARE, PRESET TARE és PRINT funkciók végrehajtása.MEGJEGYZÉS: kombinálható a 3590-es sorozatú mérlegműszerekkel de a műszerben tárolt adatokat és a be-, kimeneti méréseket nem osztja meg és a mérési funkciókat nem szinkronizálja. A 3590 csak a súlyadatokat és Alibi memória ID kódot továbbítja.
- Önkiszolgáló mérleg:
Ebben a módban lehetőség van használni a hídmérleget operátor nélkül, műveletet PC-n hajtjuk végre, a mágnes vagy chip kártya felhasználásával, ami közvetlenül programozható a Weitruck-on keresztül, tartalmazza az ügyfél, termék, és jármű adatait.
- Operátor által irányított mérés:
A programozható felület lehetővé teszi a mérlegelés összes fő funkcióját
 - Egyszerű mérés, a jármű tara súlyának bevitelével.
 - Be-/Kimenő mérés, a bemenő súly előhívása a jármű rendszám vagy a mérés azonosító kód segítségével.
 - Ügyfél, termék és jármű választás az adatbázisból (5000 rendelkezésre álló tárhely) vagy gyors beírással.
 - Teljesen programozható nyomtatás, a létrehozott formátum grafikus elő nézetével; a szoftver lehetővé teszi a nyomtathatást logóval, vonalkóddal, adatbázis dátum és az összes mérési adattal.
 - Kártyás beléptetés is lehetséges, a különböző felhasználói csoportok irányításával (adminisztrátor, operátor...).

MEGJEGYZÉS: a szoftver csak olyan kijelzővel működik együtt, amelybe be van építve az alibi memória kártya (ALMEM opció). Ez a kártya engedélyezi a program működését és biztosítja a rendszer hitelességét.